

PLAZADUR Decken

- 1** Die hohe Strapazierfähigkeit von *PLAZADUR* Gehwegdecken bedeutet nicht, dass sie keiner Pflege bedürfen. Durch regelmäßige, sachgemäße Pflege ist eine lange Lebensdauer und Funktionstüchtigkeit gewährleistet.

- 2** Unebenheiten, die durch starke Strapazierung entstehen, sind durch Harken und Schaber auszugleichen, zu egalisieren und ggf. abzuwalzen. Normalerweise genügt das großflächige Abziehen. Dieses darf nur bei feuchter Decke erfolgen, da sonst eine Kornzertrümmerung stattfindet. Angeschwemmte bzw. angesammelte Feinteile an stark beanspruchten Stellen des Belages sind zu entfernen und durch neues Material zu ersetzen. Vertiefungen sind mit gleichartigem Belagsbaustoff aufzufüllen und zu verdichten.

- 3** Größere Löcher müssen rechtzeitig mit Reservematerial gefüllt werden, um das Durcharbeiten der größeren Bestandteile der ungebundenen Tragschicht in die Deckschicht zu verhindern. Nach dem Flächenausgleich sollte die gesamte Fläche unter Wasserzugabe gewalzt werden.

- 4** Bei anhaltender, trockener Witterung sollten *PLAZADUR* Beläge ggf. gewässert werden, damit die Decke ihre Bindung behält und nicht zu stauben beginnt. Es empfiehlt sich, diese Arbeiten in den Abendstunden vorzunehmen, damit das Wasser nicht zu schnell verdunstet und die Decke sich wieder binden und setzen kann.

- 5** Um die Wasserdurchlässigkeit festgetretener, verdichteter Belagsbereiche zu verbessern, kann deren Oberfläche aufgelockert werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die darunterliegende Schicht nicht beschädigt wird. Anschließend evtl. Egalisieren und Walzen.

- 6** Bei Bedarf sollte eine leichte Überholung der *PLAZADUR* Decke durch einen 0,3 bis 0,6 cm starken Überwurf aus *PLAZADUR* erfolgen